



Metlogix M2 Software

Mit der M2 Messsoftware eröffnet METLOGIX neue Wege bezüglich Handhabung und Messgenauigkeit bei der Vermessung geometrischer Größen mittels Messmikroskop bzw. Profilprojektor.

Inspiriert vom Smart Phone entwickelten wir eine Multi-touch Anwendung, welche in kürzester Zeit erlernbar ist. Die Software besticht mit übersichtlicher Bedieneroberfläche - ohne versteckte Untermenüs. Messfunktionen werden über große Funktionstasten aufgerufen. Gemessene Elemente werden maßstabsgetreu in der Teileansicht dargestellt. Konstruktionen und Relationen erstellt man durch einfaches Antippen der gemessenen Elemente in der Grafik. Umfassende Toleranzprüfungen der Elemente nach DIN ISO , sowie klar strukturierte Datenprotokolle sind ebenfalls integriert. Hochgenauer Hell/Dunkel Sensor als Option erhältlich.

Die Software kann selbstverständlich auch mit einer Maus bedient werden!

M ² M2 Metrology Readout v1.00.03, A	Aug 8, 2011	
M ² Tisch Posit	tion Statuszeile (aktiv) IIII - IIII 🖍 $\stackrel{\times}{\longrightarrow}$ IIII	🛙 mm GMS 🎞 ?
X	62,334	
Y	39,946	~ ~
Ζ	0,000	Teileansicht
\circ	∩°∩∩'∩∩''	Gerade 1 / Gerade 2
	0 00 00	Punkt 3 Kreis 4
		Kreis 5
• / (\rightarrow \leftrightarrow \swarrow \swarrow \checkmark Funktionsleiste	_

Übersichtliche Anordnung der Funktionen. Messroutinen werden über die Funktionsleiste aufgerufen. Alle anderen Funktionen über die aktive Statuszeile. Eine Software ohne mühselig zu findende Untermenüs!





Teileansicht



Gemessene geometrische Elemente werden in der Teileansicht grafisch dargestellt. Notwendige Konstruktionen und Relationen werden einfach durch Auswahl des gewünschten Ergebnisses und der dafür erforderlichen Elemente erzeugt.

Elementansicht



MetLogix H EUROPE



Tippen auf das Ergebnisfenster öffnet die Detailansicht. Hier werden Berechnungsmethode, Toleranzprüfungen, Elementname etc. geändert



Toleranzprüfung

M ² Element Detail	X 11517 7 44347 2 4357 2 4352		x _y → IIIIIII GMS ?
Form	Kreis 2Sollwert/T/A/IX57,079Y41,843D9,110	Sollwert wählen	O Kreis 1 O Kreis 2 O Kreis 3 / Gerade 4 / Gerade 5
•	X Y D O O		bruch Fertig

..wechseln zu Sollwert und tippen auf die entsprechende Stelle rundet den Sollwert auf oder ab. Verschieben des Fingers nach links erhöht den Wert um 1, nach rechts mindert den Wert. Tol+ und Tol- wird automatisch aus der Toleranzliste hinzugefügt



MetLogix + EUROPE

Datenausgabe

M ² Toleranz Report					X Y H	12,36 77 34(36 7) 4(36 7)	- =) × Y→		mm	GMS	Ħ	?	
Elemen	it	Tol	Istwert	Sollwert	Tol-	Tol+	Abw.	Tendenz	Ergebnis						
Krei			× 20,747	20,750	0,010	0,010	-0,003	$+ \bullet + + \bullet$	Gut						
			Y 24,515	24,520	0,010	0,010	-0,005	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	Gut						
	D)		d 17,559	17,550	0,010	0,010	0,009	++	Gut						Manage and the second second second
Kreis	1		× 73,529	73,530	0,010	0,010	-0,001	+ + +	Gut				Keine Ele	mente ger	wählt
			Y 63,857	63,860	0,010	0,010	-0,003	$+ \bullet + +$	Gut						
Rep	port	20	d 16,541	16,540	0,010	0,010	0,001	+ + +	Gut						
Abst. 16	5		× 37,355												
		C	Y 3,180									- La			
			Z 0,000										_	-	1.0
	_1	L	L 37,490	37,500	0,100	0,100	-0,010	+ + +	Gut				/	Ge	erade 1
Winkel	17	2	W 28°24'45"	5°40'00"	0°05'00"	0°05'00"	22°44'45"	+ + +	schlecht				/	Ge	erade 2
	1											•		F	Punkt 3
			I	Messwerte dru	cken bzw expo	ortieren im Fo	rmat txt od	er csv				C)		Kreis 4
												C)		Kreis 6
1			/						_		_		/	64	arada 7
		[1		+											
				-											

Daten werden entweder zum Drucker oder geschickt oder als Datei mit Endung txt bzw. csv an ein definiertes Verzeichnis ausgegeben

M² Teile Ansicht × 12.54.75 Y 34.54.75 Z 4.54.75 III K → IIIIII mm GMS ? _ Kreis 2 Element markieren, XY senden aus der Statuszeile wählen, Wert senden.. 57,079 Х drücken auf unten angezeigte Schaltflächen gibt den 41,843 Y entsprechenden Wert direkt aus. d 9,105 z 4,552 0,000 r Х z r 0,002 Pkt 4 von4 Gauß R d f w Kreis 1 \bigcirc \bigcirc Kreis 2 Fertig Kreis 3 Ο Gerade 4 Gerade 5

Koeffizienten direkt an eine USB Schnittstelle senden





Messprotokoll



Messprotokoll mit oder ohne Teileansicht drucken....

Messprogramme

Der Messablauf wird automatisch gespeichert. Für Wiederholmessungen einfach auf Programmablauf tippen. Die Grafik weist den Weg zu den notwendigen Messpunkte.

